

螺旋溜槽操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



螺旋溜槽操作规程

启动圆盘剪之前，保证操作台及圆盘剪上无异物，检查各液压管道是否漏油。注意观察胶带上的物料分布情况，有无偏斜等给料不均现象，要及时进行调整。禁止在下坡道或高速度时踏下离合器关闭电门或将变速杆放在“空档”，以免引擎突然加速而严重损坏机件。确认给煤机是否有人工作，检查是否送电，有无异常现象，确认无误后，通知集控室设备正常可以起车。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/cfEfLuoXuanIWIPX.html>