

水泥烘干机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



水泥烘干机操作规程

四经常检查内齿和齿轮联轴器的润滑情况，缺油时要及时加油，慢转装置的支承轴承的润滑油脂要定期检查油脂应适量。水泥烘干机操作规程，更换的新滤袋后应根据试车第四条执行，以增加阻力，使新旧滤袋阻力接近。当窑点火升温约达以后，窑尾废气温度约为时，启动生料喂料系统，向窑内喂入左右的设计喂料量，为挂好窑皮创造条件。停：(一)适时停止库底卸料组设备；(二)设定称重仓料量为；(三)分解炉供煤系统。遇到突然停电，应立把沸腾炉熄火，每隔分钟盘动筒体转半圈，直至筒体冷却为止。

四开车后，应立检查设备的运行状况，运行过程中，每半小时巡检一次，并做好记录，发现异常，及时报告并处理。水泥烘干机操作规程，三开车顺序：调配库顶袋收尘提升机皮带机库底袋收尘电振机棒条闸门。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/jJivShuiNinswPT.html>