



检查石头粉碎机传动皮带是否安装正确和情况良好，若发现皮带破损应及时更换，当皮带或槽轮上有油污时，应用干净抹布及时擦净。

停车前应首先停止加料，待石头粉碎机破碎腔内的被碎物料全部排出后，方可关闭电动机。工作人员应远离设备，若需上机修理的话，必须断电后方可进行操作。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/JmAfShencSMJV.html>