

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



1750圆锥破碎机操作规程

破碎壁轧臼壁采用了高锰钢制作，由于破碎型腔的改变，使磨耗降低，一般使用寿命可达到三万吨以上。三、停车方法及注意事项设备停车，须先停止给矿，待破碎机腔内矿石处理完毕，方可停车。圆锥破碎机操作规程，圆锥破碎机细碎间隙不能小于规定值，并要定期进行测定。工作中不准擅自离开工作岗位，未经有关领导批准不得将设备移交他人看管。

完成个小时的运转后，保持让电流达到额定电流时的给料量，连续运转小时。设备开动分钟后认为运行正常，可开始少量给矿，逐渐达到全负荷。第五条交接班打扫好本岗位卫生，认真填写工作记录；交接时交代本班设备运转情况，事故处理及应继续的工作，以便接班人有所准备。

启动做完上述各项检查并确信不会发生故障后，方可按程序启动破碎机：开动油泵并检查油压，油压应在范围内。选择各种衬板主要考虑的是对研磨介质的提升作用，介质的运行轨迹。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/aUy617w4XBR.html>