

锥式破碎机操作规程

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



锥式破碎机操作规程

锥式破碎机操作规程，四停车操作与紧急停车处理破碎机必须待矿石全部排除后方可停车。

不准把原矿仓的料完全放空，严防木头铁器进入虎口，拣出的杂物应按车间规定存放好。破碎机的维修：在破碎机使用过程中，应该注意破碎机的维护和维修，在日常维护中常见的故障，发生的原因，如下可供参考：操作时有不正常的声响原因一：衬板固定不紧，应该紧固衬板。开车顺序：接到开车信号后，通知下道工序开车，然后合上电源开关，按下启动按钮，启动主电机，再将螺旋缓慢下降逐步给矿给水，投入正常运转。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/mEjLZhuiShiQeCBf.html>