

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### zgm中速辊式磨煤机备品备件销售

当该间隙增加到以上时需要加垫片调整，以恢复到原始安装位置，垫片设计成可从侧面或上面将其推入的形式。zgm中速辊式磨煤机备品备件销售，旋转部分与静止部分的间隙是。机壳机壳由机壳体防磨保护板导向装置热风口拉杆密封检修大门各种检查门及防爆蒸汽管路等组成。需粉磨的原煤从磨机的中央落煤管落到磨环上，旋转磨环借助于离心力将原煤运动至碾磨滚道上，通过磨辊进行碾磨。

**磨辊密封：**保证磨辊密封的密封风除保证运行的正常风量外，当停磨以后应保持一定时间密封风，以防止停磨后飞扬的煤粉对磨辊油封产生不良影响。

基于此原因，型中速辊式磨煤机除低速盘车外，只容许磨辊抬起来后启动，或磨盘上布定量煤启动。

（止动垫片可待注油完毕后扳边）；从辊轴上的注油孔注磨辊油升；安装测温元件；把磨辊呼吸器清洗后，将其装在辊轴上；在保护罩法兰面上涂密封胶，装上保护罩；安装辊架防磨护板。通常一台磨配有一台密封风机，也可几台磨共用一台密封风机，密封风用于磨煤机传动盘处（对于负压运行此处密封取消拉杆关节轴承处和磨辊处的密封。

注意：磨煤机在运行过程中，导向块和导向板接触部位受到频繁冲击和上下移动摩擦，尽管导向块及导向板由耐磨材料制造，当磨损不可避免，所以应经常检查和调整导向板间隙。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/CXZbZGpaant.html>