

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



成都利君辊压机图片

通过观察通道检查时，首先将节流阀完全关闭后打开小半圈，并准备好盛油的容器；在观察时，注意液压油不要滴在光源上，并且，观察人员务必注意人身安全。上位人机界面上位机通过以太网与通讯，为用户了解辊压机的运行情况及设置参数提供了良好的人机界面。卸料设备接触器辅助触点引至主控柜联锁辊压机，当辊压机控制模式处于“单机自动”和“中控”时启动辊压机主电机前卸料设备必须已经运行，当辊压机运行过程中模拟断开该联锁触点时辊压机应该立急停。

液压油加注后，接通电加热器及恒温控制装置的电源使油温在任何时间始终保持在工作温度范围内。有几个参数可以调节自动纠偏效果：) 加压纠偏强度，) 减压纠偏强度，) 偏差识别因子，) 压力跟踪精度。

成都利君辊压机图片，压力传感器的零点及量程出厂时已调整好，请不要尝试对成都利君辊压机图片的修改。油箱内液压油温度由一个铂热电阻进行检测，当油温低于时，电加热器供电，对油箱内液压油进行加热；当液压油温度达到时，电加热器断电。需更换蓄能器活动辊轴承座进退过程中，压力发生异常变化用充气工具检查蓄能器充气压力。主电机运行条件满足后活动辊和固定辊主电机可以单独启停，成都利君辊压机图片的启停和给料阀没有联锁关系。

成都利君辊压机图片，温度变送器通过测量热电阻的阻值输出的信号，其量程为。现场控制箱上启动各油站（干油泵另述），当油站无法启动检查显示界面上列出启动条件是否全部满足，有故障和报警应根据提示信息及时排除。主机电流差主机电流差反映了两台主电机的负荷平衡情况，辊压机在正常工作状态下两个辊的负荷是基本平衡的并且是同步的，影响主机电流的因素主要是辊缝宽度和工作压力，第一次带料启动时电流差高高限报警值可以设置的高一些（额定电流），系统稳定后该值减少到实际电流差值的倍。液压油站油泵启动后可以给活动辊预加压，将左右侧加压旋钮均旋向加压位置，压力到达设定的预加压力自动停止，需要临时改变压力只须将旋钮旋回停止位置后再次旋到加减压位置可实现加减压调节。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/b4YTChengDu11Ret.html>