

## 粉碎机安全操作规程,粉碎机安装方案

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 粉碎机安全操作规程,粉碎机安装方案

粉碎机操作规程（一）开机前准备检查零件的完好和紧固情况，特别是锤片等高速运转零部件，固定必须牢固。是北京地区最大的粉碎机生产商，我公司生产销售各类粉碎机超微粉碎机小型粉碎机，欢迎新老客户前来洽谈业务选购机器。转子在高转速状态下将进入的物料在动刀和定刀交接的较小间隙处切碎，碎片从壳体底部排出然后通过过滤筛进行颗粒大小的筛选。

二操作规程（一）开车前的准备全面检查塑料粉碎机各个线路和电器元件是否正常，保证机器接地，避免机壳带电。拨动皮带轮看机器主轴有无卡死现象，在保证主轴灵活的前提下再按下启动按钮，在启动后需经机器运转平稳转速达到要求时方可进行投料，在粉碎过程中如发现塑料粉碎机有异常情况应立即停车检查。使用一周后检查塑料粉碎机工作室所有紧固刀片的螺栓是否松动，刀片间隙能否达到标准，并进行检修调整。在粉碎过程中要注意个人人身安全，不要穿过于宽松的衣服不要留长发，避免因意外将头发或衣物卷入粉碎机。三维护与检修（一）塑料粉碎机的维修与检修塑料粉碎机主轴轴承减速器等应按说明书规定定期更换润滑脂或润滑油。（二）塑料粉碎机的检修塑料粉碎机的主要磨损件有，动刀刀片，定刀刀片，旋转轴轴颈及轴承刀片紧定螺栓和筛网等。

## 粉碎机安装方案

对塑料粉碎机的刀片维护可根据刀片的磨损程度进行更换或磨削，对拆下更换刀片，磨削的刀片安装是要调整好接口的间隙，保证机器运转平稳和粉碎物料的大小。每隔半年至一年应对粉碎机进行一次中等维修保养工作，包括更换刀片，更换轴承，检查旋转轴筛网，维修传动系统。

每隔一至二年进行一次大修工作，包括对粉碎机的整体稳定性进行测试，更换转子，检修工作室壳体，检修传动系统和电力控制系统。张升机械易拉罐粉碎机安全操作规程作者：更新时间：--浏览：来源：字号：小中大  
新型易拉罐粉碎机为代表的废钢破碎设备在废物重新利用发展中有着不可替代的作用，其随着社会的迅速发展，生活金属垃圾是越来越多，易拉罐粉碎机是新型环保低碳设备，可以将废旧易拉罐废旧油漆桶等一些金属轻薄料粉碎成精料，可以直接用来炼钢。在目前市场上常用的金属破碎机易拉罐粉碎机油漆桶粉碎机汽车破碎机压块破碎机等废钢破碎设备，有着各自的性能优点和技术优势，粉碎机安全操作规程,粉碎机安装方案们为废钢回收利用产业的发展提供了有力条件。下面我们就了解一下易拉罐粉碎机的安装试车与操作相关知识，来帮助大家安全操作，减少必要的麻烦，也能够让金属粉碎机为我们正常的工作，特别是张升机械生产的废钢破碎机在同行业竞争中脱颖而出。机器由地脚螺栓固定在混凝土上，设计地基时要留出出料槽，其斜度不能小于°，但用户也可根据给料皮带机和运输设备自定。用手转动转子，看其是否正常，有无磨擦现象，若确认为运动无阻时，方可空车起动，试车半小时后无杂音，无摆动，轴承温升不超过 时可进行负荷试车。只有了解了，才能真正掌控，才能让粉碎机安全操作规程,粉碎机安装方案更好地为自己工作，不仅如此，大家粉碎机安全操作规程,粉碎机安装方案还学会了安全操作，安全永远都是最重要的。<http://zzzsjqcom/>金属破碎机<http://zzzsjqcom/>木材粉碎机上一条：易拉罐粉碎机转子动平衡调整方法下一条：易拉罐粉碎机主轴变形该怎样修复13检查所有紧固螺钉有无松脱。

填写《主要设备运行记录》（REC-SB--）和《设备清洁记录》（REC-WS--）。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/psj/GiS2FenSuiD3QXF.html>