

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 反击破碎石

反击式破碎机主要零部件有弹簧栏杆前反击架后反击架反击衬板方钢反击衬板螺栓翻盖装置主轴板锤转子架衬板锁紧块压紧块等。必须每周对机器的主要零件如板锤反击衬板衬板的磨损情况进行检查，并结合检修周期建立定期的维修和更换制度。物料由大到小进入一二三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排出。调整时，首先松动螺杆套，随后转动长螺母，当调整到符合要求时，拧紧螺杆套。如物料成块的滞留在反击板与板壳之间，建议在重新调整间隙之间稍微抬起反击架，这样成块的进料会变松，反击架容易调整。

在处理物料含水量过大时，反击式破碎机的进料溜槽和反击板可配备加热装置，防止物料的粘结。胀套在拆卸时应注意在圆周上以对角交叉的顺序分几步拧松紧螺钉，但不要全部拧出，取下镀锌的螺钉和垫圈，并以较大的螺栓旋入拆卸螺孔中，轻敲所有螺钉头部，使胀套松动拉出。

大大提高了板锤的使用寿命；独特的反击齿板无键连接，检修方便，经济可靠；反击破配有多功能液压站，具有液压高速排料间隙，反击板稳定减振以及机体自动开启等多功能。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/faq/WPcrFanJivKpWt.html>